

Drift og Vedlikehold av avløpspumper.



Ankomst til hytta:

1. Åpne kran for vann. (åpen når pila på krana står langs med røret)
2. Åpne kran for avløp. (åpen når pila på krana står langs med røret)
3. Skru på varmekabel (Så vil vann og avløp tine i løpet av ca 1 time)

Helge stenging av hytta:

1. Steng hovedkran for Vann.
2. Steng hovedkran for Avløp.

Vinterstenging av hytta:

1. Vi anbefaler å åpne lokket, og tvangstømme pumpa. (ved å løfte opp nivåvippe, så starter pumpa)
2. Hell 5 liter forstvæske i wc, og trekk ned, da frostsikrer du både Wc og pumpestasjon.
3. Steng hovedkran for Avløp.
4. Steng hovedkran for Vann.
5. Husk at innvendig vann i hytta må tømmes, hvis du har planer om å la vannet fryse.

Hva hvis alarmen piper:

Alarmen piper fordi vann nivå i pumpekummen er for høy.

Gjør følgende:

1. Sjekk at kran for avløp er åpen (Åpen når pila på krana står langs med røret)
2. Sjekk at sikringen for strøm til pumpa er ok.
3. Sjekk at motorvern bryter ikke har slått ut, og at pumpa står på.
4. Ta av lokket på pumpekummen, og sjekk at nivåvippe ikke sitter fast i papir etc..
5. Hvis alt ser normalt ut, og pumpa ikke virker, ring service 69161260